

COMMENT PASSER L'ASPIRATEUR.

- Connecter le bâton télescopique au vacuum.
- Prendre le boyau d'aspirateur. Vérifier les deux extrémités du boyau, l'une d'entre elles est pivotante et l'autre est fixe. Installer l'extrémité pivotante du boyau d'aspirateur à la tête du vacuum et faire descendre le tout au fond de la piscine.
- Remplir d'eau le boyau d'aspirateur afin d'éliminer les poches d'air à l'intérieur du boyau. (Truc : mettre le boyau devant un jet tourbillon de la piscine pour bien le remplir d'eau)
- Enlever le panier de l'écumoire et mettre la manette rouge de la valve du fond de l'écumoire à la position verticale. Ainsi, le drain de fond est fermé et vous avez une succion concentrée sur l'écumoire.



- Remettre le panier dans l'écumoire.
- Connecter l'extrémité fixe du boyau d'aspirateur à la plate forme (Skim-Vac). Prendre la plate forme de vacuum (Skim-Vac) et l'installer par-dessus le panier. Ainsi, les débris pouvant possiblement bloqué votre tuyauterie resteront pris dans votre panier d'écumoire. La balance des substances aspirées seront acheminées directement à votre filtre.



- Passer le vacuum tranquillement dans l'eau, afin de créer le moins de remous possible pour rendre votre balayage le plus efficace possible.
 - ❖ S'il y a une baisse de succion, vérifier le panier de l'écumoire. Ensuite, vérifier le panier de la pompe. Si cette situation persiste, vérifier le manomètre sur la tête du filtreur. Si celui-ci indique 5 livres plus élevé que la pression normale, passer en mode Lavage(Backwash)