

FONCTIONNEMENT DE LA VALVE DU FOND DE L'ÉCUMOIRE

- Comme son nom l'indique cette valve se trouve au fond de l'écumoire, en dessous du panier de l'écumoire. (Voir schéma de l'écumoire)
- Cette valve est enlevée à chaque fermeture et est réinstallé à chaque ouverture. Assurez-vous qu'elle soit installée de la bonne façon comme illustré ci-dessous.
- La valve du fond de l'écumoire peut effectuer diverses fonctions.
 - Position normal de filtration : Lorsque la **manette rouge est horizontale** (couchée) et le **couvert pivotant ouvert**, la pompe aspire 50% de l'écumoire et 50% du drain de fond. C'est la position normale de filtration, la succion se fait à la fois par l'écumoire et le drain de fond.
 - Position pour passer l'aspirateur : Lorsque la **manette rouge est verticale** (debout) et le **couvert pivotant ouvert**, l'aspiration de la pompe se fait uniquement par l'écumoire. C'est la position pour passer l'aspirateur, la succion est faite uniquement par l'écumoire.
 - Position de drainage de la piscine : Lorsque la **manette rouge est horizontale** (couchée) et le **couvert pivotant fermé**. L'aspiration de la pompe se fait uniquement par le drain de fond, c'est la position de drainage de la piscine.

