

# Filtreur : Les différentes fonctions

**!** **Toujours fermer le moteur avant de passer d'une fonction à l'autre.**

## FILTRATION (FILTER)

Cette position est le mode normal de filtration. L'eau passe par le filtre et les saletés se retrouvent prises par-dessus le verre de filtration.

Garder cette position pour passer l'aspirateur au courant de l'été.

## LAVAGE (BACKWASH)

Cette position permet d'évacuer les saletés emmagasinées dans le filtre.

- Un Lavage (Backwash) est nécessaire après une balayeuse ou environ aux 2-3 semaines.
- Dérouler votre boyau à vidanger vers la rue, arrêter le moteur et régler la soupape en mode Lavage (Backwash). Ensuite, repartir la pompe.
- Le Lavage (Backwash) dure environ 2 minutes. Vérifier la bouteille transparente installée sur la tête de votre filtreur, de l'eau sale passera par ce voyant. Lorsque l'eau redevient claire, considérer votre Lavage (Backwash) comme étant terminé et fermer le moteur.

**\*\*\* Toujours faire un Rinçage (Rinse) après un Lavage (Backwash).**

## RINÇAGE (RINSE)

Cette position doit être effectuée à la suite d'un Lavage (Backwash) afin de bien replacer le verre dans votre filtreur.

- Après le Lavage(Backwash), régler la soupape en mode Rinçage (Rinse).
- Remettre la pompe en fonction pendant environ 30 secondes. De l'eau sale passera par ce voyant, lorsque l'eau redevient claire, considérer votre Rinçage (Rinse) comme étant terminée.
- Arrêter le moteur, puis régler la soupape en mode Filtre (Filter).

## ÉGOUT (WASTE)

Cette fonction permet à l'eau d'être vidangé sans passer par le verre de filtration.

- Elle est utilisée : - lors de la première balayeuse au printemps ou après des travaux autour de la piscine,  
- pour abaisser le niveau d'eau de la piscine.

**IMPORTANT : En utilisant cette fonction, le niveau d'eau de votre piscine descendra rapidement. Il est donc nécessaire de vérifier la hauteur du niveau d'eau dans le puits d'assèchement pour s'assurer qu'il y ait toujours plus d'eau dans la piscine que dans le puits**

## CIRCULATION (RECIRCULATE)

Cette fonction permet à l'eau de circuler vers la piscine sans passer par le filtre

## HIVER (WINTER)

Tous les circuits sont ouverts. La tête de filtreur doit être à cette position durant l'hiver.

## FERMÉ (CLOSE)

Tous les circuits sont fermés.



# Comment passer l'aspirateur



- Connecter le bâton télescopique à la balayeuse



- Prendre le boyau d'aspirateur.  
**Vérifiez les deux embouts du boyau, l'une d'entre elles est pivotante et l'autre est fixe.**

**Installer l'extrémité pivotante à la tête de la balayeuse et faire descendre le tout au fond de la piscine.**



- Remplir d'eau le boyau d'aspirateur afin d'éliminer les poches d'air pouvant être présentes à l'intérieur du boyau.  
Pour se faire, mettre le boyau devant un jet tourbillon (l'embout fixe) pour bien le remplir.



- Enlever le panier de l'écumoire et mettre la manette rouge de la valve du fond de l'écumoire à la position verticale. Le drain de fond se retrouve ainsi fermé et l'aspiration se fait à 100% à l'écumoire.

**Remettre le panier dans l'écumoire.**



- Connecter l'extrémité fixe du boyau d'aspirateur (que vous venez de remplir) à la rondelle de l'écumoire (Skim-Vac) et installer le tout **par-dessus le panier**.

Ainsi, les plus gros débris se retrouveront dans votre panier d'écumoire, alors que les plus petites particules seront acheminées directement à votre filtre.



Pour un balayage des plus efficace, passer l'aspirateur tranquillement dans l'eau, afin de créer le moins de remous possible.

Si une baisse de succion survient, vérifier le panier de l'écumoire.

## Selon le type de nettoyage désiré, vous pouvez passer l'aspirateur sous deux différents modes :

- **NETTOYAGE RÉGULIER** : utiliser le mode **FILTRATION / FILTER**.

Les saletés seront amenées au filtreur et pourront être évacuées par la suite lors de votre **LAVAGE/BACKWASH** et **RINÇAGE/RINSE**.

- **SURCHARGE DE SALETÉS** : utiliser le mode **ÉGOÛT/ WASTE**

Les saletés et débris seront acheminés directement à la rue via votre tuyau de backwash, le tout sans passer par votre filtreur.

**Attention** : en utilisant cette fonction, le niveau d'eau de la piscine descendra rapidement. Il sera donc nécessaire de vérifier la hauteur du niveau d'eau de votre puits d'assèchement avant de procéder. Garder en tête qu'il doit toujours avoir plus d'eau dans la piscine que dans le puits.

Ce mode de nettoyage est recommandé lors de la première balayuse du printemps ou encore suite aux travaux d'aménagement.

