

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE

Il est fortement recommandé de nettoyer votre filtre à cartouche **une fois par semaine**.

Il suffit de bien nettoyer la cartouche en la rinçant à l'aide d'un boyau d'arrosage sous pression.

Une cartouche mal nettoyée entraîne une mauvaise pression dans l'élément chauffant et peut endommager la cartouche.

Lors du changement d'eau du Spa, **environ toutes les dix à douze semaines (selon l'utilisation)**, il est important de laisser tremper la cartouche dans une solution recommandée à cet effet, à savoir trois parties d'eau pour une partie d'eau de Javel.

Par la suite, bien rincer la cartouche. Pour augmenter la durabilité et la longévité de votre cartouche, nous vous conseillons de laisser sécher votre filtre avant de le réinstaller.

