

## OUVERTURE D'UNE PISCINE FIBRO

\*\*\***Ne jamais vider la piscine sans l'autorisation du fabricant** dû à une pression d'eau pourrait exister sous la piscine. En cas contraire, la garantie serait annulée.

Un puits d'assèchement fut installé lors de l'implantation de votre piscine. Le puits d'assèchement vous indique le niveau de la nappe d'eau souterraine entourant la piscine. Il est **obligatoire** de toujours vérifier le niveau d'eau du puits d'assèchement avant d'abaisser le niveau d'eau de la piscine. Le puits doit toujours être au moins 2 pieds (66cm) plus bas du niveau d'eau de la piscine. Il doit toujours avoir plus d'eau dans la piscine que dans la nappe d'eau phréatique, ce principe est de mise autant pour une piscine en béton ou de vinyle.



### *Étapes à suivre :*

- 1. S'il y a lieu :** - enlever la toile ou le filet à feuille  
- à l'aide de la puce enlever la majeure partie des feuilles ou les débris se retrouvant dans le fond de la piscine
- 2.** Remplir la piscine jusqu'au plus haut niveau s'il y a lieu. Toutefois, habituellement au printemps le niveau d'eau de la piscine est souvent assez élevé.
- 3.** Enlever les bouchons des jets tourbillons ([img.1-2](#)) et en vous servant de votre outil réinstaller vos jets. ([img.3-4](#))



4. Dévisser le gizmmo (bouteille verte) (img.5). Réinstaller la valve du fond de l'écumoire (img.6). Toujours installer la valve pour que l'orifice supérieur se trouve du côté le plus éloigné de la piscine (img.7). Puis remettre le panier d'écumoire en place.



5. Au niveau du filtreur, réinstaller le manomètre (img.8) et le voyant en verre et son « gasket » (img.9-10). Également, revisser le bouchon à la base du filtreur (img.11). Mettre la manette de la tête du filtreur à la position **Filtration (Filter)** (img.12).



6. Réinstaller la pompe. Revisser les bouchons à sa base (img.13-14). Ensuite, remplir la pompe d'eau (img.15) pour ne pas endommager le joint d'étanchéité. Puis en refermant le couvert, **prenez soin de mettre la "gasket" (O-ring) à sa place** (img.16) afin que la pompe s'amorce bien.



7. Remettre le courant électrique sur la pompe.

8. Si votre eau est relativement claire et que vous pouvez voir le fond de votre piscine, passer à l'étape no.10.

9. Faire un traitement choc. Attendre entre 2 à 3 jours pour que l'eau s'éclaircisse. Une fois l'eau clair, si vous constatez qu'ils restent encore beaucoup de feuilles ou de débris au fond de la piscine ramasser la plus grande partie à l'aide de la pousse. Puis, faire des **Lavages (Backwash)** (img.17) au besoin (si le manomètre indique 5 livres de plus qu'à la normale, faire un **Lavage (Backwash)** pour éliminer les saletés qui encombrent le filtreur). A la suite d'un **Lavage (Backwash)** toujours faire un **Rinçage (Rinse)** (img.18). *Note : prenez soin de toujours fermer le courant avant de changer la manette de la tête du filtreur de position.*



10. Passer l'aspirateur à la position **Égout (Waste)** (img.19) du système de filtration afin d'enlever tout les débris dans le fond de la piscine. Prendre soin d'installer votre boyau à vidanger avant de procéder (img.20).

En passant l'aspirateur à **Égout (Waste)** les saletés ne passent pas par votre filtre, ainsi votre système de filtration ne sera pas obstrué par les saletés.

**Prendre en note**, le niveau d'eau de la piscine descendra assez rapidement. Donc, pour empêcher que la pompe manque d'eau et se désamorce vous pouvez laisser couler le boyau d'arrosage dans l'écumoire. (img.21)



**IMPORTANT** : Avant de passer l'aspirateur, vérifier le niveau d'eau du puits d'assèchement. Le niveau d'eau de la piscine doit toujours être plus haut que le niveau d'eau du puits.

11. Lorsque le fond de la piscine sera propre, passer au cycle **Filtration (Filter)**.

12. Vérifier le PH.

13. Faire une analyse d'eau afin d'y apporter les corrections nécessaire.

**Pour les piscines à lumière de multiples couleurs DEL Hayward**

14. Une fois l'eau éclaircie, retirez le styromousse de la niche. (img.22)

Puis remettre le fil électrique dans la niche.

Réinstaller la lumière, en insérant le bas de la lumière en premier puis vissez la vis se trouvant sur le haut. (img.23)



**Nous vous souhaitons de passer un très bel été.**