

## Comment passer l'aspirateur



Connecter le bâton télescopique à la balayeuse.



Prendre le boyau d'aspirateur.



Vérifiez les deux embouts du boyau, l'une d'entre elles est pivotante et l'autre est fixe.

Installer l'extrémité pivotante à la tête de la balayeuse et faire descendre le tout au fond de la piscine.



Remplir d'eau le boyau d'aspirateur afin d'éliminer les poches d'air pouvant être présentes à l'intérieur du boyau.

Pour se faire, mettre le boyau devant un jet tourbillon (l'embout fixe) pour bien le remplir.



Enlever le panier de l'écumoire et mettre la manette rouge de la valve du fond de l'écumoire à la position verticale. Le drain de fond se retrouve ainsi fermé et l'aspiration se fait à 100% à l'écumoire.



**Remettre le panier dans l'écumoire.**



Connecter l'extrémité fixe du boyau d'aspirateur (que vous venez de remplir) à la rondelle de l'écumoire (Skim-Vac) et installer le tout **par-dessus le panier**.

Ainsi, les plus gros débris se retrouveront dans votre panier d'écumoire, alors que les plus petites particules seront acheminées directement à votre filtre.



Pour un balayage des plus efficace, passer l'aspirateur tranquillement dans l'eau, afin de créer le moins de remous possible.



- Si une baisse de succion survient, vérifier le panier de l'écumoire.
- Nettoyer la cartouche de filtre si nécessaire.