

Entretien et nettoyage de la cartouche

COMMENT SAVOIR QUAND NETTOYER MA CARTOUCHE ?

- Lorsque vous constatez que les jets de votre piscine semblent moins forts.

COMMENT NETTOYER MA CARTOUCHE ?

- Vous devez la rincer à l'aide d'un boyau d'arrosage sous pression.
- Pour un nettoyage optimal, faire tremper la cartouche dans une solution prévue à cet effet ou simplement dans 1 portion d'eau de javel pour 4 portions d'eau. Rincer et réinstaller.

COMMENT RETIRER LA CARTOUCHE DE MON FILTREUR?



- Éteindre la pompe.
- Évacuer la pression en tournant la soupape prévue à cet effet (air valve relief).
- Tourner seulement le dessus de la valve, et non tout le morceau.



- Enfoncer les boutons de verrouillages afin de pouvoir dévisser le collet du couvert.



- Prendre appui et soulever le couvercle.



- Retirer la cartouche. Puis, la sortir de son socle.

COMMENT REMETTRE LA CARTOUCHE DE MON FILTREUR?



- Remettre la cartouche dans son socle en prenant soin de voir l'inscription « **This side up** » vers le haut.



- Glisser la cartouche dans le filtreur en vous assurant que la flèche mentionnant « **Align with filter inlet** » soit parallèle au tuyau d'entrée d'eau.



- Pousser fermement pour remettre le couverc, puis visser le collet.
- Assurez-vous d'entendre le « clic » vous confirmant le verrouillage.



- Repartir la pompe.
- Ouvrir la valve de pression sur le dessus du filtre pour libérer l'air du système. (Tourner seulement le dessus de la valve, et non tout le morceau.)
- Fermer la valve une fois tout l'air évacué.

Trucs et conseil suite au nettoyage de la cartouche

Suite au nettoyage de votre cartouche, si la pression de vos jets chute à nouveau après quelques heures d'usages, cela signifie que votre cartouche a atteint son cycle de vie.

Vous devez la remplacer.